



Mémento poste a.910



Poste analogique compatible réseau public et



e.Compact Office

e.Compact Mobilité

D80

D100E

Dans ce mémento,  signifie « Décrocher ».  signifie « Raccrocher »

 désigne une manipulation, à suivre le cas échéant dans un ordre indiqué par **1**, **2**, **3** ou **OU** 

PRESENTATION

a.910 est compatible avec les standards routeurs e.Compact, et compatible avec les standards téléphoniques T206, 1206, D80, D100E.

a.910 peut être aussi être raccordé sur le réseau public analogique.

Les consignes indiquées permettent l'usage sur le réseau public et en raccordement sur un standard Adept Telecom.

Pour le raccordement sur un PABX d'autre marque, veuillez à vérifier la compatibilité avec votre fournisseur d'équipement.



Le poste a.910 est livré avec une pièce plastique amovible qui permet d'incliner le poste lorsqu'il est posé sur un bureau.

MISE EN SERVICE

- 1 Avant toute utilisation ou programmation, votre poste a.910 doit être alimenté par trois piles de type AA LR6. Celles-ci sont à placer dans le compartiment situé au dos de l'appareil. Ce compartiment s'ouvre et se ferme à l'aide d'un tournevis cruciforme. **Il est impératif de retirer le cordon ligne avant d'insérer les piles, dans le cas d'une première installation ou d'un changement de piles.** Lors d'un changement de piles, il est conseillé de procéder au changement en moins de 5 secondes afin de conserver les données en mémoire.
- 2 Après avoir placé les piles, raccordez le cordon « ligne », dans la prise prévue à cet effet à l'arrière du poste. Ce cordon RJ11/RJ11 sera enfiché dans l'adaptateur pour prise téléphonique fourni.
- 3 Raccordez le cordon du combiné, dans la prise prévue à cet effet sur le côté du poste.

UTILISATION EN POSITION MURALE

Le poste a.910 peut être mis en position murale en positionnant deux vis murales fournies dans les emplacements prévus à cet effet au dos du poste. Placez ces vis au mur, distantes de 9 centimètres selon un axe vertical.

Décrochez le combiné et retournez l'ergot situé sous la bascule de raccroché. Le combiné peut alors être maintenu raccroché en position murale.

En position décroché, le combiné peut aussi être maintenu posé sur le poste grâce à un ergot situé sur la partie supérieure du poste. Le combiné prévoit une fente qui vient s'enficher sur l'ergot poste.

PERSONNALISATION

► Mélodie de la sonnerie

Un commutateur situé à l'arrière du poste permet de sélectionner la mélodie de sonnerie parmi 3.

► Volume de la sonnerie

Un commutateur situé à l'arrière du poste permet de sélectionner le niveau de sonnerie parmi 3 : Elevé, Moyen ou Silence. En position « Silence », un appel entrant est signalé par clignotement du voyant d'appel « 🔔 ».

► Fréquences Vocales ou Impulsions Décimales (Pulse/Tone)

Le poste a.910 peut fonctionner en fréquences vocales (Tone) ou en impulsions décimales (Pulse). Le choix s'effectue grâce au commutateur situé au dos du poste.

► Volume du haut-parleur

Le volume du haut parleur se règle à l'aide du curseur situé à droite.

► Accès au menu « Options »

Un appui long sur la touche « ← » fait apparaître le menu « OPTIONS ». Par appui sur les touches ▲ et ▼, différentes options sont paramétrables. Validez le sous-menu choisi par « ← ».

► Choix de la langue (français, espagnol, allemand, italien, portugais, anglais)

Sélectionnez la langue d'affichage par les touches ▲ et ▼. Validez par « ← ».

► Choix de la zone

Ce menu est inopérant en France.

► Heure et Date

L'heure clignote. Faites défiler les valeurs par ▲ et ▼. Validez par « ← ».

Les minutes clignotent. La procédure est identique et permet ensuite de modifier le jour puis le mois.

► Définition du Flashing

Sélectionnez la valeur par les touches ▲ et ▼. Validez par « ← ». Pour la France, choisissez 300 Ms.

► Contraste


Sélectionnez l'un des huit niveaux de contraste afficheur par les touches ▲ et ▼. Validez par « ← ».

Le réglage du contraste peut aussi être obtenu par appuis successifs sur la touche « ⦿ ».

▶ **Aucun message**

Permet de supprimer l'indication de message vocal «». Validez par «».



▶ **Sortie Options**

L'écran revient au repos. Un retour à l'état repos s'obtient aussi à tout moment par «».




APPELS EMIS : APPELER, CONSULTER, MEMORISER

Lors d'un appel, le numéro appelé s'affiche, ainsi que le temps total de l'appel en cours.

▶ **Appeler**

▶  et composez le numéro
ou ▶ Pour une prise de ligne sans décrocher, appuyez sur «». Composez le numéro. Décrochez le combiné.
L'appel est émis au combiné.

▶ **Appeler en mains libres**



▶ Sans décrocher, composez le numéro. Appuyez sur «»
ou ▶ Appuyez sur «». Composez le numéro.
L'appel est émis en mains-libres. Raccrochez par appui sur «».

▶ **Rappeler le dernier n° externe composé (BIS)**





▶ Utilisez la touche «» pour un appel combiné ou mains libres.

▶ **Consulter la liste des 10 derniers appels émis**

▶ **Rappeler**
▶ **Effacer**


1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «»
2 ▶ Faites défiler les appels émis par ▲ et ▼, du plus récent au plus ancien (1).
▶ Vous pouvez rappeler ces correspondants par appui sur «».
▶ Vous pouvez effacer chaque numéro par appui sur «**C**». Confirmez l'effacement par «**C**».

▶ **Mémoriser dans le répertoire un appel émis**

1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «» jusqu'au numéro à mémoriser.
2 ▶ Appuyez sur «». Le curseur clignote et vous permet de saisir un nom à associer.
3 ▶ Validez en appuyant deux fois sur «». Quittez le menu par «».
L'enregistrement est mémorisé.

APPELS RECUS: REPONDRE, CONSULTER LES APPELS RECUS, REPONDUS ET EN ABSENCE, MEMORISER

Si vous bénéficiez du service «**affichage du numéro de l'appelant**» (CLIP) :



Au repos du poste, l'afficheur indique le nombre total d'appels reçus (APPEL) et le nombre d'appels reçus en absence (NOUV). La présence d'appels en absence est aussi indiquée par clignotement du voyant «».

Important : En l'absence de service CLIP, le nombre et l'identité des appels reçus et nouveaux ne sont pas gérés.

▶ **Un appel est reçu**

▶ Le numéro de l'appelant s'affiche avec sa position dans la liste des appelants. *En cas de raccordement derrière un Pabx Numéris Adept, le nom du poste est indiqué.*

▶ **Répondre à un appel**

▶ 
ou ▶ Appuyez sur «» pour une conversation mains-libres

- ▶ Consulter la liste des appels reçus
- ▶ Rappeler
- ▶ Effacer les appels reçus un à un ou en totalité

- ▶ En position décroché ou raccroché, faites défiler les appels reçus par ▲ et ▼, du plus récent au plus ancien (1). La liste peut contenir 60 enregistrements. Les appels en absence sont identifiés par « NEW ».
- ▶ Vous pouvez rappeler ces correspondants par appui sur « ← ».
- ▶ Pour effacer un numéro, appuyez brièvement sur « C ». A l'affichage de « EFFACER APPEL », confirmez l'effacement par « C ».
- ▶ Pour effacer tous les numéros, faites un appui long sur « C ». A l'affichage de « EFFACER TOUS », confirmez l'effacement par « C ».

- ▶ Mémoriser dans le répertoire un appel reçu

- 1 En position décroché ou raccroché, faites défiler les appels reçus par ▲ et ▼ jusqu'au numéro à mémoriser.
- 2 Appuyez sur « 📖 ». Le curseur clignote et vous permet de saisir un nom à associer.
- 3 Validez en appuyant deux fois sur « 📖 ». Quittez le menu par « ⏪ ». L'enregistrement est mémorisé.

- ▶ Réception d'un message vocal (fonction disponible selon abonnement opérateur)

- ▶ Sur l'afficheur, ✉ clignote et vous invite à consulter votre boîte vocale. Référez-vous aux informations de votre opérateur pour les modalités de consultation.
- ▶ Si l'enveloppe ne disparaît pas après consultation, voir le paragraphe « Personnalisation »

EN COURS DE COMMUNICATION

- ▶ Mise en attente

- En cours d'appel, afin de faire patienter un correspondant :
- 1 Appuyez sur « ⏸ ». Le voyant associé s'allume. Si vous étiez préalablement en écoute amplifiée, celle-ci est maintenue. Un bip de patience est diffusé à votre correspondant.
 - 2 Reprenez la conversation par nouvel appui sur « ⏸ ».
 - ou En conversation au combiné, 📞. La conversation est parquée avec écoute amplifiée. Elle est en attente de reprise et le voyant reste allumé. Vous reprenez la conversation par 📞 ou par ⏸ en mains-libres.





- ▶ Passage en mains-libres

- En cours d'appel au combiné, vous pouvez passer en mains libres :
- ▶ Appuyez sur « 📞 » puis 📞.
- Pour passer de mains-libres à une conversation au combiné, appuyez sur « 📞 ».



















REPERTOIRE DU POSTE

Votre poste a.910 permet de mémoriser 117 numéros répartis en :


- ▶ 8 numéros accessibles par appui direct des touches M1 à M8. Il est possible de personnaliser le mémo associé aux touches en ôtant le plastique de protection. Dans le cas d'un raccordement derrière un PABX Adept Telecom, nous vous recommandons d'y stocker les principaux postes internes.
- ▶ 99 enregistrements associant nom et numéro du correspondant. Le nom est affiché lors d'un appel reçu d'un correspondant mémorisé dans ce répertoire.
- ▶ 10 numéros accessibles par appui de la touche « Mem » suivi du chiffre 0 à 9.

▶ Créer un enregistrement	<ol style="list-style-type: none"> 1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «  ». « MEMORISER NO » apparaît. 2 ▶ Saisissez le numéro de téléphone à enregistrer (22 chiffres maximum) 3 ▶ Appuyez sur la touche M à associer. L'enregistrement est mémorisé.
▶ Appeler	<ol style="list-style-type: none"> ▶  ou appuyez sur «  ». Appuyez sur la touche M souhaitée. OU ▶ Appuyez sur la touche M souhaitée, puis «  ».
▶ Consulter	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur la touche M souhaitée.




Répertoire alpha-numérique

▶ Créer un enregistrement	<ol style="list-style-type: none"> 1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «  ». « CHERCHE » clignote. 2 ▶ Par ▲ ou ▼, choisissez « AJOUT ». Validez par «  ». 3 ▶ Saisissez le nom du correspondant (15 caractères maximum). Validez par «  ». 4 ▶ Saisissez le numéro du correspondant (15 caractères maximum). Validez par «  ». <p>Quittez le menu par «  ». L'enregistrement est mémorisé.</p>
▶ Appeler / Consulter	<ol style="list-style-type: none"> 1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «  ». « CHERCHE » clignote. Validez par «  ». 2 ▶ Par ▲ ou ▼, choisissez l'enregistrement à consulter. 3 ▶ Quittez le menu par «  » ou appelez le correspondant par «  ».
▶ Modifier	<ol style="list-style-type: none"> 1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «  ». « CHERCHE » clignote. Validez par «  ». 2 ▶ Par ▲ ou ▼, choisissez l'enregistrement à modifier. 3 ▶ Appuyez sur «  ». La première lettre du nom clignote. Saisissez le nouveau nom. Validez par «  ». 4 ▶ Saisissez le numéro du correspondant. Validez par «  ». <p>Quittez le menu par «  ». L'enregistrement est mémorisé.</p>
▶ Effacer	<ol style="list-style-type: none"> 1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «  ». « CHERCHE » clignote. Validez par «  ». 2 ▶ Par ▲ ou ▼, choisissez l'enregistrement à effacer. 3 ▶ Appuyez sur « C ». « EFFACER ? » apparaît. Validez par « C ». <p>Quittez le menu par «  ». L'enregistrement est effacé.</p>

▶ Créer un enregistrement

- 1 ▶ En position décroché ou raccroché, appuyez sur «  ». « MEMORISER NO » apparaît
- 2 ▶ Saisissez le numéro de téléphone à enregistrer (22 chiffres maximum).
- 3 ▶ Appuyez sur « Mem » suivi du chiffre à associer. L'enregistrement est mémorisé.

▶ Appeler

- ▶  ou appuyez sur «  ». Appuyez sur « Mem » suivi du chiffre associé.
- ▶ ou Appuyez sur « Mem » suivi du chiffre associé, puis «  »

▶ Consulter

- ▶ Appuyez sur « Mem » suivi du chiffre associé.

Répertoire	Numéro de téléphone	Nom
Mem ①		
Mem ②		
Mem ③		
Mem ④		
Mem ⑤		
Mem ⑥		
Mem ⑦		
Mem ⑧		
Mem ⑨		

DECLARATION DE CONFORMITE

- ▶ Le marquage CE atteste que votre poste a.910 est conforme à la directive européenne 1999/5/CE(R&TTE) Vous pouvez obtenir une copie complète de cette déclaration sur www.adept-telecom.com.

REMARQUES RELATIVES AUX PILES

- ▶ Ne jamais ouvrir le compartiment à piles, ni mettre ou changer les piles quand le poste a.910 est relié à la ligne téléphonique. Débrancher d'abord le poste.
- ▶ Respecter le sens de polarité.
- ▶ Respecter le type de piles recommandées, en ne mélangeant pas des piles de types différents (alcalines, standard carbone-zinc ou rechargeables nickel-cadmium). Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- ▶ Changer toutes les piles en même temps, par des piles neuves, identiques entre elles.
- ▶ Les bornes des piles ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas recharger les piles ni tenter de les ouvrir.
- ▶ Les piles que contient votre poste a.910 ne doivent pas être mises aux ordures ménagères, ni jetées au feu. Vous devez les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.



Mémento Poste a.910

Décembre 2004 - 0ENFP2302-5

Copyright Adept Telecom

Sujet à changement sans communication préalable

Atria - Rueil 2000

21 Av Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison

Tel +33 (0)1 41 39 82 55

Fax +33 (0)1 41 39 82 56

www.adept-telecom.com

